

Product Use Note

Dräger X-zone 5000: Backup - Lösung für stationäre Anlagen

Fällt eine stationäre Gaswarnanlage aus oder muss abgeschaltet werden, ist die mobile Dräger X-zone 5000 Alarmkette eine ideale Backup - Lösung. Sie ist sehr schnell und flexibel aufgebaut und kann die Aufgaben der stationären Anlage nahtlos übernehmen.



In diesem Fall können Produktionsprozesse dank der Dräger X-zone 5000 Alarmkette weiterlaufen. Selbst bei einem Stromausfall arbeiten die Geräte dank der hohen Akku-Betriebszeiten kontinuierlich weiter und gewährleisten so die Sicherheit von Menschen, Anlagen und Umwelt.

Mit Hilfe eines potentialfreien Alarmkontaktes am Dräger X-zone 5000 können weiterhin externe Betriebsmittel wie Hupen, Lampen oder Ampeln geschaltet werden. Zudem kann das Signal der Alarmkette über den Alarmkontakt an die Leitwarte weiter-

gegeben werden, wie sonst von der stationären Anlage.

Das Dräger X-zone 5000 zeichnet sich durch eine hohe Robustheit aus. Das hohe Eigengewicht bis zu 10 kg und die Schutzklasse IP 67 (staub- und wasserdicht) sorgen dafür, dass die Geräte bei jedem Wind und Wetter eingesetzt werden können. Auch Nebel und Schnee führen nicht zu Ausfällen wie beispielsweise bei Open-Path Systemen.

Das große Spektrum an elektrochemischen, katalytischen und Infrarot - Sensoren deckt sich mit dem der stationären Sensoren.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Kein Produktionsausfall, bei einer abgeschalteten oder fehlerhaften stationären Gaswarnanlage
- Akkubetriebende und somit stromversorgungsunabhängige Bereichsüberwachung
- Mobiler Einsatz an verschiedenen Produktionsstätten

MARKTSEGMENT:

Öl und Gas

HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN**ÖSTERREICH**

Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info.ch.sd@draeger.com