

## Dräger Alcotest 7110 Evidential

### Rundungsverfahren

	<b>Software-Version 1.2:</b>	<b>Ab Software-Version 1.5:</b>
<b>Einzelmessung:</b>		
<i>Interne Rechnung:</i>	abgerundet auf 3 Stellen hinter dem Komma	abgerundet auf 3 Stellen hinter dem Komma
<i>Ausdruck:</i>	mathematisch gerundet auf 2 Stellen hinter dem Komma	abgerundet auf 3 Stellen hinter dem Komma
<b>Endergebnis:</b>		
<i>Interne Rechnung:</i>	Mittelwert der beiden 3-stelligen Einzelmessungen	Mittelwert der beiden 3-stelligen Einzelmessungen
<i>Ausdruck:</i>	mathematisch gerundet auf 2 Stellen hinter dem Komma	abgerundet auf 2 Stellen hinter dem Komma

#### Beispielrechnung:

	<b>Software-Version 1.2:</b>	<b>Ab Software-Version 1.5:</b>
<b>1. Einzelmessung:</b>		
<i>Interne Rechnung:</i>	0,4049 → 0,404	0,4049 → 0,404
<i>Ausdruck:</i>	0,40	0,404
<b>2. Einzelmessung:</b>		
<i>Interne Rechnung:</i>	0,3892 → 0,389	0,3892 → 0,389
<i>Ausdruck:</i>	0,39	0,389
<b>Endergebnis:</b>		
<i>Interne Rechnung:</i>	0,3965	0,3965
<i>Ausdruck:</i>	0,40	0,39