

Dräger Alcotest 7110 Evidential

Protokollausdruck: Datum und Uhrzeit Start

Auf den Protokollausdrucken des Alcotest 7110 Evidential (bis zur Software-Version 1.5) erscheinen für einen Messzyklus mitunter Datum und Uhrzeit des Startzeitpunkts, die deutlich vor den ausgedruckten und tatsächlichen Daten der durchgeführten Einzelmessungen liegen.

Beim Drücken des Startknopfes hält das Alcotest 7110 Evidential die aktuelle Zeit als Startzeit des Messzyklus fest und druckt diese Zeit dann im Protokoll aus. Findet nach Drücken des Startknopfes keine Eingabe der Probandendaten statt, bleibt das Gerät mit der gespeicherten Startzeit im Eingabemodus stehen und behält diese Startzeit bei einer späteren Fortsetzung des Messzyklus.

Aus diesen Gründen ist deshalb stets darauf zu achten, dass sich das Gerät vor dem Start eines Messzyklus im Modus „STARTBEREIT“ befindet, um dann entsprechend der Gebrauchsanweisung (Abschnitt 6.3) durch Drücken des Startknopfes den Messzyklus auszulösen. Sollte sich das Gerät jedoch bereits im Eingabemodus befinden, ist vorher über „Quick-Reset“ nach Abschnitt 8.3 der Gebrauchsanweisung durch Drücken des Startknopfes über mindestens 2 Sekunden das Gerät wieder in den startbereiten Zustand zu bringen.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass dieser Sachverhalt keinerlei Einfluss auf das gültige Messergebnis hat.

Mit Einführung der Software-Version Rev.1.7 geht das Gerät 8 Minuten nach Drücken des Startknopfes automatisch wieder in den Status „STARTBEREIT“ zurück, sofern keine Eingabe des Namens durchgeführt wurde.